

FIXAREA FOILOR

Fixarea foilor de Tabla Cutata H10 de profilele metalice/lemn se va face cu ajutorul șuruburilor autoperforante speciale cu garnitură, anticorozive sau galvanizate și vopsite.

Imbinarea foilor de tabla se face prin suprapunerea a doua foi cuta peste cuta, după care la baza cutei se vor fixa cu ajutorul șuruburilor autoforante. Șuruburile autoforante nu se fixeaza pe cuta tablei pentru a se evita deformarea cutei, șuruburile se fixeaza la baza cutei. Necesarul de șuruburi pentru fixarea foilor de tabla de profilele metalice/lemn este de 6-7buc/mp.

Profilele metalice pe care sunt fixate foile de tabla trebuiesc vopsite pentru a se evita ruginirea acestora și deterioararea foilor de tabla.

